



Kodu kalkulatora lietošanas instrukcija

Internetbankas adrese: <https://www.opbank.lv/netbank>

Kodu kalkulatoru **ieslēdz**, nospiežot attiecīgās aplikācijas pogu, turot to apmēram 2 sekundes:



, ja vēlaties pievienoties Internetbankai, vai



, ja vēlaties apstiprināt maksājumu.

Pēc PIN koda ievades, nospiežot pogu „OK”, tiks aktivizēta Jūsu izvēlētā aplikācija



Sākotnējā PIN koda maiņa

Bankas izsniegtā kodu kalkulatora sākotnējais PIN kods ir 11111. Pirmo reizi izmantojot kodu kalkulatoru, lietotājam jāmaina sākotnējais PIN kods, nosakot pašam savu 5 ciparu PIN kodu.

Lietotāja darbības	Kodu kalkulatora darbības
ieslēdziet kodu kalkulatoru	2 sekundes turēt nospiestu pogu “Login 1”
ievadiet esošo PIN kodu	11111, apstiprināt ar pogu “OK”
ievadiet jauno PIN kodu	NEW PIN 1. Izvēlieties un ievadiet savu 5 ciparu PIN kodu. OK.
Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu	PIN CONF 2. Atkārtoti ievadiet sevis izvēlēto PIN kodu. OK.
PIN kods sekmīgi nomainīts	NEW PIN CONF. OK.
PIN koda maiņa nav veikta. Mēģiniet vēlreiz!	FAIL NEW PIN CONF.



Esošā PIN koda maiņa

Lietotāja darbības	Kodu kalkulatora darbības
ieslēdziet kodu kalkulatoru	2 sekundes turēt nospiestu pogu “Login 1”
ievadiet esošo PIN kodu	----, apstiprināt ar pogu “OK”
Atveriet aplikāciju PIN koda maiņai	Nospieš pogu OK un turēt to 2 sekundes
ievadiet esošo PIN kodu	----, apstiprināt ar pogu “OK”
ievadiet jauno PIN kodu	NEW PIN 1. Izvēlieties un ievadiet savu 5 ciparu PIN kodu. OK.
Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu	PIN CONF 2. Atkārtoti ievadiet sevis izvēlēto PIN kodu. OK.
PIN kods sekmīgi nomainīts	NEW PIN CONF. OK.
PIN koda maiņa nav veikta. Mēģiniet vēlreiz!	FAIL NEW PIN CONF.



Maksājumu apstiprināšana Internetbankā

Lietotāja darbības	Kodu kalkulatora darbības
ieslēdziet kodu kalkulatoru	2 sekundes turēt nospiestu pogu “C-R 2”
ievadiet esošo PIN kodu	----, apstiprināt ar pogu “OK”
ievadiet kalkulatorā 8 ciparu Maksājumu kodu, kas redzams internetbankā	-----, apstiprināt ar pogu “OK”
Kodu kalkulators ģenerē 6 ciparu apstiprinājuma kodu. Ievadiet to internetbankā.	-----

Ja kāds no cipariem kodu kalkulatorā ievadīts nepareizi, to var nodzēst, īsi nospiežot pogu



. Ilgi turot šo pogu nospiestu, tiek dzēsti visi ievadītie cipari.



Kodu kalkulatora izslēgšana

Kodu kalkulators izslēdzas pats pēc aptuveni 30 sekundēm vai arī to var izslēgt nospiežot pogu “OK”.